

دفترچه راهنمای گوشی های شیائومی



دیجی کالا سرویس



اقلام همراه

- جعبه به همراه سریال
- کارت گارانتی
- کد فعالسازی سامانه همتا
- آداپتور
- کابل

دیجی کالا سرویس



۱۸ ماه گارانتی

۴۳۳۸۴۵ شماره ثبت

گارانتی بدون هزینه و استرداد

شماره سریال (IMEI)

شماره سریال (IMEI)

کشور سازنده

مدل

سال ساخت

کد فعال سازی



نمادهای نمایشگر

نماد	معنا
	سیگنال موجود نیست
	قدرت سیگنال
	دسترسی به سیم کارت موجود (مدل های دو سیم کارت)
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	اتصال به شبکه GPRS
	اتصال به شبکه EDGE
	اتصال به شبکه UMTS
	اتصال به شبکه HSDPA
	اتصال به شبکه HSPA+
	اتصال به شبکه LTE (مدل های دارای LTE)
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	بلوتوث فعال است
	GPS فعال است
	در حال تماس
	تماس بی پاسخ
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	زنگ هشدار فعال است
	حالت بی صدا فعال است
	حالت لرزاننده فعال است
	حالت پرواز فعال است
	رخداد خطا یا اطلاع رسانی مهم
	میزان شارژ باتری

شارژ اولیه گوشی

شارژ اولیه گوشی را می‌توان یکی از نخستین عبارت‌هایی دانست که هنگام خرید گوشی هوشمند مطرح می‌شود، اما واقعیت ماجرا چیست؟ در حال حاضر باتری‌های گوشی‌های موبایل از نوع لیتیوم هستند و دیگر هنگام خرید نیازمند شارژ اولیه نیستند؛ در حقیقت این یک باور اشتباه بوده که میان مردم وجود دارد. توجه داشته باشید که باتری گوشی‌های هوشمند زمان تولید، شارژ شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت و یک مرحله دیگر هم در کارخانه موبایل شارژ خواهند شد؛ بنابراین عبارت شارژ اولیه فاقد معنا است. هنگامی که شما گوشی جدیدی را خریداری کردید، خواهید دید که با شارژ اولیه در دسترس شما قرار گرفت؛ این میزان شارژ همان شارژ اولیه‌ای بوده که در مراحل تولید دریافت کرده و نیازی نیست که به محض دریافت، دستگاه را به شارژر متصل کنید.



نکات مهم درباره شارژ گوشی

- ✓ گوشی موبایل را نباید یک شبانه روز به شارژر متصل کنید.
- ✓ برای شارژ مجدد منتظر خالی شدن شارژ باتری نباشید.
- ✓ هنگام شارژ گوشی از دستگاه استفاده نکنید.
- ✓ از شارژر مخصوص و اورجینال استفاده کنید.
- ✓ افزایش گرمای بیش از حد معمول برای باتری، موجب کاهش عمر آن می شود و احتمال سوختن یا انفجار و... آن را افزایش می دهد.




راه اندازی گوشی شیائومی

✓ به عملیات پیاده سازی و اعمال یک سری تنظیمات اولیه جهت آماده به کار کردن گوشی، راه اندازی اولیه گوشی می گویند. این تنظیمات اولیه شامل: زبان گوشی، تنظیم ساعت و تاریخ کشور محل سکونت، اتصال به اینترنت و همچنین یک ایمیل معتبر جهت شخصی سازی گوشی همراه و مواردی از این قبیل می شود.


✓ اولین قدم جهت راه اندازی گوشی پس از قرار دادن سیم کارت درون گوشی و روشن نمودن گوشی، انتخاب زبان گوشی می باشد. کاربران با توجه به سلیقه شخصی می توانند زبان مورد نظرشان را انتخاب نمایند.






✓ گزینه **I have read and agree to all of the above** را انتخاب کنید.




✓ اگر میخواهید اطلاعات بکاپی را که قبلا گرفته اید، به گوشی انتقال دهید، یکی از گزینه های **Wireless** یا **Cable and USB connector** را انتخاب کنید؛ در غیر این صورت روی **Skip this for now** ضربه بزنید.




✓ اگر به وای فای دسترسی دارید، برای وصل شدن گوشی به شبکه وایفای روی **Turn On Wi-Fi** ضربه بزنید. روی شبکه مورد نظرتان برای اتصال کلیک کنید. رمز عبور وایفای را وارد نمایید و روی **Connect** ضربه بزنید. اگر می خواهید وایفای روشن شود، روی **OK** ضربه بزنید.




برای اضافه کردن اکانت جیمیل روی Email or Phone ضربه بزنید. (اگر جیمیل ندارید یا نمی خواهید اکانتتان را اضافه کنید گزینه Skip را انتخاب کنید و در صورتی که می خواهید یک اکانت جدید بسازید روی Create Account ضربه بزنید.)



در این مرحله روشی را که برای حفظ اطلاعات گوشی تان در نظر دارید، انتخاب کنید. ✓



✓ به سمت پایین اسکرول کنید و روی Accept ضربه بزنید.



دیجی کالا سرویس


✓ در پایان روی Finish ضربه بزنید.



جایگذاری سیم کارت و روشن کردن گوشی

- 1- قبل از روشن نمودن دستگاه سیم کارت خود را مطابق شکل 1 وارد خراب سیم کارت نمایید.
 حتما دقت داشته باشید با فشار باعث شکستگی خراب سیم کارت نشوید.
- 2- گوشی تلفن همراه خود را با فشردن و نگه داشتن دکمه پاور روشن نمایید. (شکل شماره 2)

شکل (1)




دیجی کالا سرویس




شکل (2)

نمای کلی گوشی




- ❖ نکته: در برخی مدل ها سنسور اثر انگشت روی دکمه پاور ، بعضی پشت گوشی و برخی زیر ال سی دی تعبیه شده است.
- ❖ نکته: سوکت سیم کارت ممکن است در بالا، سمت چپ و یا پایین گوشی قرار گرفته باشد.




آشنایی نوار ابزار گوشی شیائومی

در صورتی که از گوشی های شیائومی استفاده میکنید کافیست:

- ✓ نوار نوتیفیکیشن را دوبار به سمت پایین بکشید
- ✓ صفحه را به سمت راست برده و گزینه Edit را انتخاب کنید.




- ✓ در این مرحله می‌توانید آیتم‌های مورد نظر را بر حسب نیاز در ردیف اول قرار دهید
- ✓ یا اینکه میانبر‌های سایر برنامه‌های نصب شده را به پنل نوتیفیکیشن اضافه کنید



بررسی رابط کاربری MIUI

به لطف قابلیت های بسیاری که سیستم عامل اندروید در اختیار تولید کنندگان گوشی های موبایل قرار داده هر کدام می توانند رابط کاربری مخصوص به خود را طراحی و روی تلفن های هوشمند راه اندازی نمایند. در این میان برند شیائومی با نسخه های جدید رابط کاربری خود یعنی MIUI انتظارات زیادی را برآورده کرده است. شیائومی با تغییر و اضافه کردن انیمیشن های مختلف روح تازه ای به رابط کاربری MIUI بخشیده است. این تغییرات در هر بخش محسوس و قابل رویت می باشد، به طور مثال باز کردن برنامه ها، پاک کردن برنامه ها، انتخاب گزینه های داخل نوار اعلان، جابجایی بین منوها، نمایش وضعیت آب و هوا و... با انیمیشن هایی جذاب همراه هستند. تمام این تغییرات به کمک فریم ورک جدید شیائومی اتفاق می افتد که Mi Light Cone نام دارد.


دیجی کالا سرویس



نمایش اطلاعات و داده ها به صورت گرافیکی

اطلاعات نمایش داده شده در هر قسمت از رابط کاربری MIUI به صورت گرافیکی می باشد و صرفاً یک سری اعداد کسل کننده نیست. شیائومی برای نمایش اطلاعات فضای ذخیره سازی و همچنین ظرفیت باتری و نحوه استفاده آن، از عناصر بصری متحرک و قابل تعامل بهره برده است. به عنوان مثال میتوانید انگشتان را روی نمودار مصرف باتری بکشید تا میزان مصرف باتری بر اساس ساعت ظاهر شود.

دیجی کالا سرویس



آشنایی با تنظیمات گوشی شیائومی

لاک اسکرین

اگر به دنبال اعمال برخی تغییرات در تنظیمات گوشی شیائومی هستید، با انجام دادن مراحل زیر می توانید لاک اسکرین گوشی شیائومی در دستتان را مطابق با نیازهایتان تنظیم کنید:

ابتدا وارد تنظیمات شوید.


به بخش Lock Screen مراجعه نمایید.

گزینه اول مربوط به Sleep می شود؛ این گزینه بدین معناست که صفحه نمایش بعد از چه مدت زمانی خاموش شود. پیشنهاد می کنیم تا این بازه زمانی را نهایتاً 30 ثانیه قرار دهید چرا که با انجام این کار در مصرف باتری صرفه جویی می شود.

دومین گزینه ای که پیش روی شما قرار دارد، Raise to wake است. با فعال نمودن این حالت، هر بار که گوشی را از روی میز یا زمین برمی دارید، نمایشگر روشن می شود تا بتوانید نوتیفیکیشن های دریافت شده را مشاهده کنید.

در قسمت بعدی، گزینه Double tap to wake or turn of screen وجود دارد که با فعال کردن آن می توانید با دو بار ضربه زدن به صفحه نمایش، گوشی را روشن یا خاموش نمائید.

گزینه Wake Lock screen for notifications نیز مربوط به روشن شدن نمایشگر هنگام دریافت اعلان ها (نوتیفیکیشن ها) می شود که با فعالسازی آن می توانید از پیام های دریافتی با خبر شوید.




تنظیمات نمایشگر

به تنظیمات گوشی مراجعه کرده و سپس وارد بخش Display شوید. گزینه‌ی اول Brightness level است که به کمک آن می‌توانید نور صفحه را تنظیم کنید و یا آن را به روی حالت خودکار قرار دهید تا خود گوشی به کمک سنسور سنجش نور محیط این کار را انجام دهد. این تنظیمات از داخل کنترل سنتر نیز قابل دسترسی هستند.

حالت Reading mode برای زمانی است که می‌خواهید برای مدتی طولانی به نمایشگر نگاه کنید یا در شب و تاریکی قصد دارید از گوشی خود استفاده کنید. این حالت نور آبی نمایشگر که بیشترین خستگی برای چشم را به وجود می‌آورد کاهش داده و نور زرد را بر نمایشگر غالب می‌کند. شما همچنین می‌توانید شدت زرد شدن نمایشگر را مشخص کنید و همچنین برای روشن و خاموش شدن این قابلیت زمان تعیین کنید.

در بخش Color scheme چند حالت مختلف وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا رنگ بندی دلخواه خود برای نمایشگر را مشخص کنید. حالت اول Auto نام دارد و اگر این حالت را انتخاب کنید گوشی به صورت خودکار رنگ نمایشگر را بسته به رنگ محیط تنظیم می‌کند تا همیشه رنگ‌های دقیق‌تری را شاهد باشید.

حالت دوم Saturated نام دارد و با انتخاب آن گوشی غلظت رنگ‌های نمایشگر را افزایش می‌دهد تا محتوا به شکل جذاب‌تری به نمایش گذاشته شود (مانند حالت پیش فرض نمایشگر گوشی‌های سوپر امولد سامسونگ). اگر این حالت به چشم شما خوشایند نیست و ترجیح دهید که رنگ‌هایی واقعی‌تر را مشاهده کنید، در این صورت شاید انتخاب حالت Standard برای شما منطقی‌تر باشد (در این حالت رنگ‌های دقیق‌ترین حالت ممکن را دارند و تفاوت این حالت با Auto این است که تغییر نور محیط تأثیری در نمایش رنگ‌ها نمی‌گذارد).



پسورد و امنیت


یکی از مهم ترین تنظیمات گوشی شیائومی مربوط به امنیت آن می شود. با اعمال تغییرات در این بخش می توانید امنیت دستگاه در دستتان را بالاتر ببرید:

برای این کار، وارد بخش تنظیمات گوشی شیائومی شوید.

گزینه Password & security را انتخاب کنید .

در اینجا، از شما می خواهد که از میان گزینه های موجود برای رمزگذاری صفحه قفل یکی را انتخاب کنید. رمز صفحه قفل شما می تواند به صورت الگو، پین، اثر انگشت و یا چهره باشد. برای انتخاب بازگشایی با چهره باید وارد گزینه Face unlock شوید. پس ورود به این بخش دستگاه چهره شما را اسکن می کند و برای هر بار بازگشایی صفحه قفل از آن استفاده می کند. اگر می خواهید که قفل شما با اثر انگشت باز شود، باید وارد گزینه Fingerprint unlock شوید. در این بخش شما می توانید تا حداکثر پنج انگشت را برای بازگشایی صفحه قفل اسکن و استفاده کنید.

توصیه می کنیم از انگشتی استفاده کنید که با آن صفحه قفل را باز می کنید و سعی از آن دو بار اسکن بگیرید تا تشخیص آن برای دستگاه بهتر شود. اگر شما می خواهید از قابلیت بازگشایی با اثر انگشت برای باز کردن برنامه های دیگر هم استفاده کنید، باید در پایین همین بخش آنرا تنظیم کنید. گزینه انتهایی هم مربوط به بازگشایی صفحه قفل با ابزارهایی است که با دستگاه شما همخوانی دارد. مثلاً اگر از دستبند و یا ساعت هوشمند هوشمند استفاده می کنید، می توانید با استفاده از آنها صفحه قفل را باز کنید. البته این را در نظر داشته باشید که این دستگاه ها باید با گوشی شیائومی شما همخوانی داشته باشد.



تنظیمات بخش باتری

گوشی‌های شیائومی به طور کلی شارژدهی خوبی دارند و در این زمینه همیشه جزو بهترین‌های بازار به حساب می‌آیند اما به هر حال همه از شارژدهی بیشتر استقبال می‌کنند و ما در این بخش قرار است به تنظیماتی اشاره کنیم که در گوشی‌های شیائومی کمک می‌کند تا باتری کمتری مصرف شود.

مهم‌ترین کار برای دستیابی به شارژدهی بهتر باتری در گوشی‌های شیائومی این است که برنامه‌ها را بسته به نیاز خود در یکی از دسته‌های توضیح داده شده در ادامه قرار دهید.

برای دستیابی به این تنظیمات کافیه به بخش تنظیمات و سپس battery & performance بروید. در این قسمت به روی گزینه‌ی App Battery Saver کلیک کنید (از بالا سمت راست به روی Battery کلیک کنید) تا لیست برنامه‌های موجود برای شما باز شود. به روی هر برنامه که کلیک کنید گزینه‌های زیر باز می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم تک تک این برنامه‌ها را در یکی از چهار بخشی که در ادامه توضیح می‌دهیم قرار دهید.

✓ گزینه اول (No restrictions) است و با انتخاب آن گوشی دیگر به هیچ وجه برنامه مورد نظر را نمی‌بندد و اجازه می‌دهد که دائما در پس‌زمینه فعالیت کند. این کار باعث می‌شود تا مصرف شارژ افزایش پیدا کند و همچنین مقدار رم بیشتری هم درگیر شود پس اصلا پیشنهاد نمی‌کنیم برنامه‌ای را در این بخش قرار دهید (مگر این که گوشی با رم ۸ به بالا داشته باشید و از طرفی برنامه‌ای بیش از اندازه برایتان اهمیت داشته باشد).

✓ گزینه دوم (Battery saver) است. همه‌ی برنامه‌ها به صورت پیش فرض به روی همین گزینه قرار دارند. این حالت تلاش می‌کند تا بین باز بودن برنامه‌ها در صورت نیاز و بستن آن‌ها پس از استفاده تعادل برقرار کند. برنامه‌های مسنجر مانند واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و ... که نوتیفیکیشن‌های آن‌ها برایتان مهم است را به روی همین گزینه قرار دهید.

✓ گزینه‌ی سوم (restrict background apps) نام دارد. برنامه‌هایی که در این بخش قرار می‌دهید دیگر اجازه فعالیت کامل در پس‌زمینه را ندارند و گوشی به صورت جدی‌تر بر باز بودن آن‌ها نظارت می‌کند. قرار دادن برنامه‌ها در این بخش باعث می‌شود تا گاهی به صورت کاملا صحیح نوتیفیکیشن دریافت نکنید، پس پیشنهاد می‌کنیم برنامه‌هایی را در این گزینه قرار دهید که مهم هستند ولی دریافت نوتیفیکیشن آن‌ها چندان اهمیت ندارد.


✓ گزینه‌ی آخری هم (restrict background activity) است. این گزینه به طور کامل دسترسی برنامه به پس‌زمینه را قطع می‌کند و اجازه نمی‌دهد برنامه به صورت خودکار در بک‌گراند فعالیت کند. همه‌ی ما برنامه‌های زیادی داریم که چند مدت یک بار از آن‌ها بهره می‌بریم. این برنامه‌ها را حتما در این بخش قرار دهید.

در همین بخش Battery که از منوی بالا انتخاب کردید دمای گوشی به شما نمایش داده می‌شود و همچنین می‌توانید مشاهده کنید که گوشی امروز چند مرتبه به شارژر متصل شده است.

در صفحه‌ی اول بخش Battery & performance دو گزینه تحت عنوان‌های Battery saver و Ultra battery saver به چشم می‌آید. اگر گزینه‌ی Battery saver را روشن کنید گوشی استفاده از شارژ را مدیریت می‌کند و با محدود کردن فعالیت برنامه‌ها در پس‌زمینه انرژی بیشتری ذخیره می‌کند.

گزینه‌ی Ultra battery saver نیز برای مواقعی است که بخواهید باتری گوشیتان تا چند روز دوام بیاورد. مثلاً تصور کنید که به یک سفر رفته‌اید و در مکانی کمپ کرده‌اید. با روشن کردن این قابلیت گوشی تنها چند عمل اصلی مانند تماس و پیام و ... را انجام داده و تا حد امکان در مصرف شارژ صرفه جویی می‌کند.


دیجی کالا سرویس



حالت دارک مود

یکی از قابلیت های ویژه ای که در رابط کاربری MIUI 10 معرفی شد، حالت دارک مود یا تاریک است. اگر صفحات روشن و سفید رنگ برایتان آزاردهنده است، پیشنهاد می کنیم که این حالت را فعال کنید. ناگفته نماند که مصرف باتری نیز در این حالت کمتر است و این موضوع سبب افزایش عمر باتری می شود. برای فعالسازی حالت Dark Mode باید مراحل زیر را انجام دهید:

- ✓ به بخش تنظیمات گوشی شیائومی مراجعه کنید.
- ✓ گزینه Display یا صفحه نمایش را انتخاب کنید.
- ✓ گزینه Dark Mode را انتخاب نموده و آن را فعالسازی کنید




افزایش طول عمر باتری در گوشی های شیائومی

➤ انیمیشن ها را غیرفعال کنید.

مراحل غیر فعال کردن انیمیشن MIUI:


- ❖ از داخل منو، تنظیمات را انتخاب کنید.
- ❖ به قسمت "More Options" بروید.
- ❖ وارد قسمت "Developer Options" شوید.
- ❖ صفحه را به پایین اسکرول کنید تا گزینه های window animation را ببینید.
- ❖ همه آنها را روی X۰ قرار دهید.
- ❖ انیمیشن ها اکنون غیرفعال شده اند.



➤ گزینه بهینه سازی باتری را روشن کنید.

فعال کردن گزینه battery saver / بهینه سازی باتری در گوشی شیائومی:

- ❖ وارد قسمت control center شوید (صفحه نمایش را از بالا به پایین بکشید)
- ❖ به پایین اسکرول کنید تا تمامی گزینه ها را ببینید. (یا به سمت چپ و راست بکشید)
- ❖ روی گزینه battery saver / بهینه سازی باتری بزنید تا روشن شود.




➤ Ultra Battery Saver را فعال کنید.

فعال کردن گزینه Ultra Battery Saver / بهینه سازی فوق العاده باتری در رابط کاربری

شیائومی MIUI :

- ❖ وارد تنظیمات گوشی شوید.
- ❖ به بخش «باتری» بروید.
- ❖ بعد از وارد شدن روی گزینه «Ultra Battery Saver» یا «بهینه سازی باتری فوق العاده» ضربه بزنید.
- ❖ خطاری را که برای روشن کردن ذخیره باتری فوق العاده ظاهر می شود، تأیید کنید تا فعال شود..



نکات ایمنی هنگام کار با گوشی‌های هوشمند



- ✓ از سیم‌های برق یا دوشاخه‌های آسیب دیده، یا پریزهای برق شل استفاده نکنید. اتصالات محکم نشده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- ✓ در فضای بیرونی به هنگام رعد و برق از دستگاه استفاده نکنید
- ✓ از باتری‌ها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید استفاده از باتری‌ها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند.
- ✓ دیوایس خود را در جیب‌های عقب نگذارید یا دور مچ خود نبندید در صورتی که فشار بیش از اندازه به دستگاه وارد شود ممکن است آسیب ببیند
- ✓ از قرار دادن دستگاه و باتری در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید. دماهای شدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر گوشی یا تبلت و باتری را کاهش دهد.
- ✓ هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید
- ✓ دیوایس خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاه‌های آشپزی فوری، یا ظرف‌های دارای فشار بالا نگهداری نکنید
- ✓ از دستگاه خود در مناطق با غلظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

✓ اگر کودکان از گوشی یا تبلت استفاده می کنند، دقت کنید که از آن درست استفاده کنند. از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان بپرهیزید انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشته باشد.

✓ استفاده از اتصال داده های LTE ممکن است با سایر دستگاه ها، مانند تجهیزات صوتی و تلفن ها تداخل ایجاد کند.

✓ از دستگاه خود در بیمارستان، هواپیما، یا تجهیزات خودکار که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در سیستم تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.

دیجی کالا سرویس 

((پایان))